



Berkey[®]
WATER SYSTEMS

Gourde Filtrante **Sport Berkey**[®]



La gourde filtrante **Sport Berkey**[®] est composée d'un assemblage exclusif de médias validé par des laboratoires indépendants.

Les résultats de tests ont montré une réduction allant jusqu'à 99,9 % des contaminants typiques trouvés dans l'eau, tels que :

- Métaux lourds • Herbicides
- Pesticides • Produits pharmaceutiques
- Produits chimiques organiques
- Produits dérivés du pétrole
- Sédiments • Limons
- Goûts et odeurs désagréables.

Précautions

- Pour éviter toute fuite, ne pas stocker la gourde remplie sur le côté ou à l'envers,
- Ne pas exposer l'élément filtrant lui-même au gel,
- Ne pas utiliser la gourde ou son élément filtrant dans le lave-vaisselle ou le four à micro-ondes.
- Ne pas filtrer d'eau chaude,
- S'assurer que la paille soit propre avant usage. Si la paille est sale ou que vous le suspectiez, nettoyer la de nouveau avant toute utilisation (voir les instructions de nettoyage page suivante).

Informations De Garantie

La gourde filtrante **Sport Berkey**[®] est couverte par la garantie limitée du fabricant NMCL pour une durée de 6 mois.

La couverture de la garantie commence à partir de la date de réception du produit.

Spécifications

- Capacités : 22 oz. (0,6 litre),
- Durée de conservation de 50 ans,
- Nous recommandons de remplacer l'élément filtrant après 640 remplissages d'eau de réseau ou 160 remplissages d'eau douce non traitée. L'élément filtrant peut nécessiter un remplacement plus précoce en fonction de la qualité de l'eau traitée.

Usage & Stockage

IMPORTANT!



Rincez la gourde filtrante avant utilisation.

Le rinçage élimine l'excès de carbone issu du processus de fabrication.

1. Tirez le couvercle vers le bas de façon à ce que la paille soit apparente.
2. Avec la gourde entièrement remplie, pressez la 3 à 4 secondes afin que l'eau traverse l'élément filtrant et la paille.
3. **Répétez cela jusqu'à ce que l'eau devienne claire.**
4. Votre gourde filtrante est prête à être utilisée.

Utilisation de votre gourde filtrante

1. Remplissez la gourde filtrante avec de l'eau.
2. Vissez le bouchon fermement pour prévenir toute fuite.
3. Pour boire : Abaissez le couvercle pour libérer la paille. Pressez la gourde pour faire couler l'eau dans la bouche ou bien aspirer l'eau via la paille ; sinon faire les deux actions en même temps.
4. Pour fermer la gourde : Relevez simplement le couvercle pour rabattre la paille. (Cela permet d'éviter des gouttes ou écoulements pendant le transport).



Remplacement de l'élément filtrant

Nous recommandons de remplacer l'élément filtrant après 640 remplissages avec une eau de réseau. L'élément filtrant peut nécessiter un remplacement plus précoce en fonction de la qualité de l'eau traitée.

1. Dévissez le bouchon.
2. Retirez l'élément filtrant de la paille.
3. Assemblez un nouvel élément filtrant sur la paille.
4. Rincez le nouvel élément filtrant avant utilisation (voir les instructions ci-dessus).

Nettoyage Et Stockage

Retirez périodiquement l'élément filtrant de la paille et nettoyez la gourde et la paille avec de l'eau tiède et du savon à vaisselle doux et non parfumé.

Si l'élément filtrant n'est pas utilisé durant une période de temps prolongée :

1. Séparez l'élément filtrant de la paille et laissez le sécher à l'air libre.
2. Une fois que l'élément filtrant est sec vous pouvez l'assembler de nouveau avec la paille.