



**Berkey**<sup>®</sup>  
WATER SYSTEMS

## Botella de Filtro de Agua **Sport Berkey**<sup>®</sup>



El exclusivo filtro **Sport Berkey**<sup>®</sup> está hecho de una mezcla patentada de medios y está respaldado por pruebas independientes de terceros.

Los resultados de las pruebas mostraron una reducción de hasta el 99,9% para los contaminantes típicos que se encuentran en el agua, tales como:

- Metales pesados • Herbicidas
- Plaguicidas • Productos farmacéuticos
- Productos químicos orgánicos
- Productos derivados del petróleo
- Sedimento • Limo
- Sabores desagradables y más

### **Precauciones**

- Para evitar fugas, no almacene la botella llena de lado o boca abajo.
- No permita que el filtro se congele.
- No coloque la botella o el filtro en el lavavajillas o el horno microondas.
- No deje pasar agua caliente a través del filtro.
- Asegúrese de que el sorbete esté limpio antes de usarla. Si el sorbete está sucio, o si sospecha que el sorbete está sucio, vuelva a limpiarlo antes de usarlo (consulte las instrucciones de limpieza en la página siguiente).

### **Especificaciones**

- Capacidad: 22 oz. (0.6 L)
- Vida útil de 50 años
- Recomendamos reemplazar el filtro después de 640 recargas de agua municipal o 160 recargas de fuentes de agua dulce sin tratar. El filtro puede requerir un reemplazo antes en función de la calidad del agua entrante.

### **Información sobre la garantía**

La botella con filtro de agua **Sport Berkey**<sup>®</sup> está cubierta por la garantía limitada NMCL de 6 meses. La cobertura de la garantía comienza la fecha en que se recibe el producto.

# Uso y Almacenamiento

## ¡IMPORTANTE!


### Enjuague el Filtro Antes de Usarlo

El enjuague elimina el exceso de carbono del proceso de fabricación.

1. Tire del cierre de la tapa hacia abajo para que el sorbete quede expuesto.
2. Con la botella llena de agua, apriete la botella durante 3-4 segundos para enjuagar el agua a través del filtro y el sorbete.
3. **Repita hasta que el agua salga clara.**
4. La botella está lista para usar.

### Uso de Su Botella

1. Llene la botella de filtro agua **Sport Berkey®** con agua.
2. Enrosque la tapa y apriétela firmemente para evitar fugas.
3. Para beber: tire del cierre de la tapa hacia abajo para exponer el sorbete. Apriete la botella para expulsar agua del sorbete a la boca, o succione el agua a través del sorbete, o use ambas acciones juntas.
4. Para cerrar: simplemente tire del cierre de la tapa hacia arriba para ocultar el sorbete (esto ayuda a evitar goteos o fugas durante el transporte).



### Reemplazo del Filtro

Recomendamos reemplazar el filtro después de 640 recargas de agua municipal. El filtro puede requerir un reemplazo antes en función de la calidad del agua entrante.

1. Desenrosque la tapa de la botella.
2. Retire el filtro existente del sorbete.
3. Empuje el nuevo filtro en el sorbete.
4. Enjuague el filtro nuevo antes de usarlo (consulte las instrucciones anteriores).

### Limpieza y Almacenamiento

Retire periódicamente el elemento filtrante del sorbete y limpie la botella y el sorbete con agua tibia y jabón para platos suave y sin perfume.

#### **Si el elemento filtrante del sorbete no se utiliza durante un período prolongado de tiempo:**

1. Retire el filtro del sorbete y deje secar al aire.
2. Una vez que el filtro esté seco, vuelva a colocarlo en el sorbete dentro de la botella.

