



Berkey[®]
WATER SYSTEMS

Sport Berkey[®] Waterfilterfles



Het unieke Sport Berkey[®] filter is gemaakt van een eigen mengsel van media en wordt ondersteund door onafhankelijke tests van derden.

Testresultaten toonden tot 99,9% reductie voor typische verontreinigingen in water, zoals:

- Zware metalen • Herbiciden
- Pesticiden • Farmaceutische producten
- Organische chemicaliën
- Producten op basis van aardolie
- Sediment • Slib
- Onaangename smaken en meer

Voorzorgsmaatregelen

- Bewaar gevulde flessen niet op hun zijkant of ondersteboven om lekken te voorkomen.
- Laat het filter niet bevriezen.
- Plaats de fles of het filter niet in de vaatwasser of magnetron.
- Laat geen heet water door het filter lopen.
- Zorg ervoor dat het rietje schoon is voor gebruik. Als het rietje vuil is, of als u vermoedt dat het rietje vuil is, reinig het dan voor gebruik (zie de reinigingsinstructies op de volgende pagina).

Specifications

- Capaciteit: 0,6 L (22 oz.)
- 50 jaar houdbaar
- We raden aan het filter te vervangen na 640 vullingen met leidingwater of 160 vullingen met onbehandeld zoet water. Filter moet mogelijk eerder worden vervangen op basis van de kwaliteit van het instromende water.

Garantie-informatie

De **Sport Berkey**[®] waterfilterfles valt onder de beperkte garantie van NMCL: 6 maanden. De garantiedekking gaat in op de datum waarop het product is ontvangen.

Gebruik en opslag


BELANGRIJK! Filter doorspoelen voor gebruik

Spoelen verwijdert overtollige koolstof uit het productieproces.

1. Trek de sluiting van het deksel naar beneden zodat het rietje zichtbaar is.
2. Met een fles vol water, knijp in de fles voor 3-4 seconden om het water door het filter en het rietje te spoelen.
3. **Herhaal dit tot het water helder is.**
4. De fles is klaar voor gebruik.

Uw fles gebruiken


1. Vul de **Sport Berkey®** waterfilterfles met water.
2. Schroef het deksel erop en draai goed vast om lekken te voorkomen.
3. Om te drinken: trek de sluiting van het deksel naar beneden om het rietje bloot te leggen. Knijp in de fles om water uit het rietje in de mond te spuiten, of zuig water door het rietje, of gebruik beide acties samen.
4. Om te sluiten: trek de sluiting van het deksel omhoog om het rietje te verbergen (dit helpt druppelen of lekken te voorkomen tijdens het dragen).



Vervangen van het filter

We raden aan het filter te vervangen na 640 vullingen met leidingwater. Filter moet mogelijk eerder worden vervangen gebaseerd op de kwaliteit van het inkomend water.

1. Schroef het deksel van de fles.
2. Trek het bestaande filter uit het rietje.
3. Duw het nieuwe filter op het rietje.
4. Spoel het nieuwe filter voor gebruik (zie hierboven voor instructies).



Reiniging en opslag

Verwijder het filterelement van het rietje regelmatig en reinig de fles en het rietje met warm water en mild, ongeparfumeerd afwasmiddel.

Als het filterelement van het rietje langere tijd niet gebruikt wordt:

1. Verwijder het filter van het stro en laat het aan de lucht drogen.
2. Zodra het filter droog is, plaatst u het terug op het rietje in de fles.